



Punto de Acceso (Sprint Coolpad Surf)

Empezando

Un punto de acceso móvil es un dispositivo que proporciona wifi en áreas que no tienen internet por cable. Esta hoja rápida proporciona instrucciones sobre cómo conectar un dispositivo a un punto de acceso móvil Sprint Coolpad Surf.

Configuración básica

La caja del hotspot contiene un manual de instrucciones, el hotspot y un cargador. El manual contiene información útil sobre el uso del hotspot.

1. El hotspot tiene un botón de encendido en el frente:



2. Para encender el hotspot, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos (hasta que las cuatro luces se pongan verdes). Para apagar el hotspot, mantenga presionado el botón de encendido durante al menos 3 segundos (hasta que las cuatro luces se pongan verdes). Es posible que el hotspot tarde unos segundos en apagarse (las cuatro luces se apagan).


Conecte una computadora / iPad al Hotspot

1. Encienda el punto de acceso y espere a que esté listo.
2. Mire en la caja del hotspot o en la parte posterior del hotspot para ver el nombre de la señal wifi del hotspot (SSID):




En este ejemplo, la señal wifi es nombrado "CoolpadSurf_2098".

3. Conecte su dispositivo a la señal wifi del hotspot.
Ejemplo para Mac:



Ejemplo para iPad:



4. Su dispositivo le pedirá que ingrese la contraseña para la señal wifi del hotspot. Mire en la caja del hotspot o en la parte posterior del hotspot para ver la contraseña de wifi:

